


BRUKSANVISNING

RØMNINGSVINDU MED RØMNINGSPOST



Åpne begge vindusrammene ved rømningsposten



På høyre side av posten finnes en skåte som holder rømningsposten på plass



Åpne skåten ved å flytte hendelen fra øvre til nedre stilling



Hold fast i posten og skyv den ut. Den vil nå løsne både i nedre og øvre kant. Ta den inn i rommet. Vinduet er nå fritt med stor nok rømningsåpning